

Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de

Waffenschränke

Bedienungsanleitung

Wittkopp PRIMOR 2000 (Software Level 15)



Tastatur RO

- **Allgemeine Hinweise**

Das Schloss PRIMOR 2000 unterstützt den Bediener bei jeder Eingabe mit einer optischen Anzeige ● (**rote LED**) und mit einem akustischen Signal 🎵 (**piep**).

Eingabepausen – länger als 10 Sekunden – löschen die bisherige Eingabe und es muss neu begonnen werden.

Jeder Tastendruck: rote LED blinkt 1 x und 1 x Piepton

Aktion erfolgreich: 2 x Piepton (kurz)

Aktion nicht erfolgreich: 1 x Piepton (lang)

- **Manipulationssperre**

Nach vier ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für fünf Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle zehn Sekunden ein kurzes Klicken zu hören und die rote LED blinkt kurz auf. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals zwei falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von fünf Minuten.

- **Einstellen und Umstellen der Codes**

- **Allgemeine Hinweise**

Für den Betrieb in Waffenschließfachanlagen ist vorgesehen, dass das Schloss mit zwei Öffnungscodes geöffnet werden kann

- Managercode
- Benutzercode (bis zu 9 Benutzercodes können angelegt werden)

Das Schloss arbeitet mit einem 7-stelligen Code.

Im Auslieferungszustand ist der Managercode **1-2-3-4-5-6-7** eingestellt. Der Benutzercode ist noch nicht einprogrammiert.

- **Umstellen des Managercode**

Für den sicheren Betrieb ist es erforderlich, dass der Managercode umgestellt wird. Das sollte der für den Betrieb verantwortliche Mitarbeiter (z.B. der Waffen- und Gerätewart) vornehmen. Der neue Managercode ist an einem sicheren Ort zu verwahren !

Mit Eingabe des Managercodes kann ein Benutzercode einprogrammiert werden und auch wieder gelöscht werden.

!!! Sämtliche neue Ein/Umstellungen müssen bei geöffneter Tür vorgenommen werden.

- Waffenschließfach öffnen
- Bei geöffneter Tür verriegeln (Riegelbolzen sind ausgefahren)
- Dabei kurz abwarten, bis das Schloss wieder gesperrt ist (2 Pieptöne und rote LED blinken 2 x)



- **Ablauf der Umstellung « Managercode »**
Ziffer (0) drücken und gedrückt halten, bis LED ständig leuchtet

● (blinkt 1x) 🎵 🎵 ● (leuchtet ständig)

Taste loslassen

Werkscodew bzw. den aktuellen Managercode eingeben

1-2-3-4-5-6-7 🎵

Neuen Managercode eingeben, z.B. 7-6-5-4-3-2-1

🎵

Neuen Managercode wiederholt eingeben 7-6-5-4-3-2-1

🎵 LED erlischt

Code angenommen

Der neue Managercode ist im Schloss gespeichert. Unterlaufen bei der Umstellung Fehler oder entsteht eine Pause – länger als 10 Sekunden bleibt der alte Code gültig.

Der Umstellvorgang muss neu begonnen werden.

!!! Den neuen Managercode bei geöffneter Tür mehrmals überprüfen.

- **Einrichten des Benutzercodes**
Für die Benutzung der Waffenschließfächer müssen « Benutzercode » einprogrammiert werden, mit dem die Nutzer die Waffenschranktür öffnen können.

- **Ablauf der Programmierung « Benutzercode »**

Ziffer (1) drücken und gedrückt halten, bis LED ständig leuchtet

● (blinkt 1x) 🎵 🎵 ● (leuchtet ständig)

Taste loslassen

Werkscodew bzw. den aktuellen Managercode eingeben

1-2-3-4-5-6-7 🎵

Benutzer-Nummer eingeben (Ziffer 1 bis 9 möglich) und

Neuen 7-stelligen Benutzercode eingeben, z.B. 1-1-1-1-1-1-1

🎵

Neuen 7-stelligencodew wiederholt eingeben 1-1-1-1-1-1-1

🎵 LED erlischt

Code angenommen

!!! Der Benutzercode darf dem Managercode nicht zu ähnlich sein. Falls das der Fall ist, wird er nicht angenommen und es ertönt bei der Eingabewiederholung ein 3-fach-Signal. Mit einem neuen Code ist der Vorgang zu wiederholen.

- **Löschen des Benutzercodes**

Der Benutzercode kann mit Hilfe des Managercodes gelöscht werden. Ein neuer Benutzercode kann anschließend, wie oben beschrieben, neu einprogrammiert werden.

Ablauf der Löschung « Benutzercode »

Ziffer (3) drücken und gedrückt halten, bis LED ständig leuchtet

● (blinkt 1x)   ● (leuchtet ständig)

Taste loslassen

Werkscod bzw. den aktuellen Managercode eingeben

1-2-3-4-5-6-7 

Benutzer Nummer eingeben (Ziffer 1 bis 9) möglich

 LED erlischt

Code und Programmplatz gelöscht

- **Benutzerstatus abfragen**

Der Benutzerstatus jedes einzelnen Programmplatzes (1 bis 9) kann mit Hilfe des Managercodes abgefragt werden.

Ziffer (7) drücken und gedrückt halten, bis LED ständig leuchtet

● (blinkt 1x)   ● (leuchtet ständig)

Taste loslassen

Werkscod bzw. den aktuellen Managercode eingeben

1-2-3-4-5-6-7 

Benutzer Nummer eingeben (Ziffer 1 bis 9) möglich

(1 Piepton  = Benutzerplatz ist frei)

(2 Pieptöne  = Benutzerplatz ist belegt)

Hinweis:

Das Schloss wird durch eine 9V Blockbatterie (Alkali-Mangan) mit Strom versorgt. Bei unzureichender Batterieladung erfolgt nach Codeeingabe ein Warnsignal. Es ertönt mehrmals hintereinander ein Warnton mit wechselweise blinkender roter LED. Wechseln Sie schnellstmöglich die Batterie. Die programmierten Codes bleiben während des Batteriewechsels erhalten.